

新機能紹介



Alphacam 2018 R2 の新しい機能を紹介します



目次

	2
始めに	5
リリースハイライト	6
重要なお知らせ	7
対応 OS	7
保守期限	7
ネスティング	8
ネスティング – ブリッジネスティング - 新規パラメータ	8
ネスティング - 残存データ保存- 加工スタイルの適用適用	8
ネスティング – Vero ネスティング	9
ネスティング – シートセレクター	12
CAD 入力	13
CAD 入力 – SOLIDWORKS Configurations のサポート	13
工具定義	14
工具定義 – ユーザー定義工具	14
工具定義-有効刃長	14
工具定義 – 有効刃長 パラメトリックルール	14
工具定義 – 有効刃長パラメトリックルールパラメトリックルール-アップデート	14 15 15
工具定義 – 有効刃長	14 15 15 16
工具定義 – 有効刃長パラメトリックルールパラメトリックルール-アップデートパラメトリックルール-アップデートパラメトリックルール-1つのルールに対する複数のアクションパラメトリックスケッチャ	14 15 15 16 17
工具定義 - 有効刃長 パラメトリックルール パラメトリックルール- アップデート パラメトリックルール-1つのルールに対する複数のアクション パラメトリックスケッチャ パラメトリックスケッチャ - コマンドウィンドウの改善	14 15 15 16 17 17
工具定義 – 有効刃長 パラメトリックルール パラメトリックルール-アップデート パラメトリックルール-1つのルールに対する複数のアクション パラメトリックスケッチャ パラメトリックスケッチャ - コマンドウィンドウの改善 パラメトリックスケッチャ - 形状追加コマンド	14 15 15 16 17 17 18
工具定義 - 有効刃長 パラメトリックルール パラメトリックルール-アップデート パラメトリックルール-1つのルールに対する複数のアクション パラメトリックスケッチャ パラメトリックスケッチャ - コマンドウィンドウの改善 パラメトリックスケッチャ - 形状追加コマンド 加工編集	14 15 15 16 17 17 18 19
工具定義 - 有効刃長 パラメトリックルール パラメトリックルール-アップデート パラメトリックルール-1つのルールに対する複数のアクション パラメトリックスケッチャ パラメトリックスケッチャ - コマンドウィンドウの改善 パラメトリックスケッチャ - 形状追加コマンド 加工編集 加工編集	14 15 15 16 17 17 17 18 19 19
工具定義 - 有効刃長 パラメトリックルール パラメトリックルール-アップデート パラメトリックルール-1つのルールに対する複数のアクション パラメトリックスケッチャ - コマンドウィンドウの改善 パラメトリックスケッチャ - コマンドウィンドウの改善 パラメトリックスケッチャ - 形状追加コマンド 加工編集 加工編集 - 送り速度編集 - 3/5 軸の全ての加工をサポート	14 15 15 16 17 17 17 19 19 19 19
 エ具定義 - 有効刃長パラメトリックルール	14 15 15 16 17 17 17 19 19 19 19 20

alphacam

フェースミル - 早送りの最適化	21
3D 加工	22
3D 加丁 - 7 レベルピックボタンの追加	22
等高線荒加工	23
空宮線芸加工-アンダーカット表材の検出	23
マ 同	
マプラブン/ポリラブン地丁 フレベルピッカギカンの泊加	24
スノフィン/ホリフィン加工-2レベルビックホタンの追加	24
	25
加上順設定 - 父差する加上順	25
ノロククムストツノ	26
プログラムストップの改善	26
寸法	27
寸法 - 任意単位の寸法を追加	27
ソーカット	28
ソーカット-固定サイクルの改善	28
3D 境界ボックス	29
3D 境界ボックス-ダイアログの改良	29
CAD 入力	
	20
CAD 八刀 - 谷裡設定の体行	
一般設定 – Alphacam ファイルのロック	31
CDM マクロレコーダ	32
CDM マクロレコーダ - スタンダードルータで使用可能	32
ユーザ定義コード	33
ユーザ定義コード - プロジェクトマネージャ内での削除	33
ライセンスマネージャの変更	34
Sentinel RMS バージョン 9.2.1	34
スタンドアロンの検索オプション	34
複数の Vero キー使用のサポート	35

alphacam

2018 R2

CLS 2018 R2 その他の変更点	
サポートされている CAD データバージョン	
サポートされている CAD データバージョン	
メンテナンスレポート	
メンテナンスレポート	
Appendix A - Alphacam 2018 R2 での API 改造	43
Move Clamps – New event called after a clamp moves	43
Improved way to create dummy toolpaths	43
Drawing Simulation – Get stock from simulation	44
Drawing Simulation – Set simulation speed	44
Sheet Selector	45



始めに

ネスティング機能にVeroネスティングオプションが追加され、従来のネスティングと比較して、より優れた ネスティング結果を得ることが出来、またネスティングの計算途中のシート使用状況をプレビューで確認する ことができます。

また、2018R2では、主に以下の点が改善されました。

- ユーザー定義工具の作成
 問題のあるユーザー定義工具を誤って作成することを避けることができるようになりました。
- パラメトリックスケッチ
 機能を追加し、より複雑なプロジェクトを作成することができるようになりました。
- 加工順設定コマンド

加工順設定コマンドの設定方法に、交差する形状・交差する形状と対象を選択のオプションが追加されました。

• SOLIDWORKS Configurations

SOLIDWORKSのPRTファイルを入力時に、入力する設定を選択できるようになったことにより、 事前にSOLIDWORKS側でインポートしたい設定のみを有効にして保存しておく必要がなくなりました。



リリースハイライト

今回のリリースの主なハイライト:

- ネスティング
 - o Vero ネスティングが追加
 - o ネスティング機能の改善
 - o シートセレクター
 - o ブリッジネスティングの新規パラメータ追加
 - o 残存シートの保存
- 工具定義
 - o ユーザー定義工具作成時の支援機能追加
 - o 有効刃長が工具長を越えていないかのチェック機能追加
- CAD 入力
 - o SOLIDWORKS configurations のサポート
- 加工順設定
 - o 交差する形状の加工順
- パラメトリックスケッチ
 - o GUIの改善
- パラメトリックルール
 - o GUIの改善
- 加工
 - o フェースミーリングサイクルの改善
 - o プログラムストップの改善
 - o すべてのタイプの工具経路の送り速度編集のサポート
- 3D 加工
 - o Z レベルピックボタンの追加
- ・ 寸法

 ・ 通常のミリメートルの寸法に加え、任意の単位の寸法が作成可能
- CDM マクロレコーダ

 スタンダードモジュールに対応
- 一般設定
 - o Alphacam ファイルロックオプション



重要なお知らせ

対応 OS

Alphacam 2018 R2 が対応しているOSは以下の通りです:

Windows 7 - Professional, Enterprise, Ultimate SP1 Windows 8.1 - Professional, Enterprise Windows 10 - Professional, Enterprise

注記: Alphacam 2018 は64ビットOSにしかインストールできません Windows8はサポートされていません

詳細な情報はこちら <u>http://www.alphacam.com</u>

保守期限

Alphacam 2018 R2 をご使用になるには、保守期限が 2018 年 4 月以降の必要があります.

2018 R2

alphacam

ネスティング

ネスティング-ブリッジネスティング-新規パラメータ

ブリッジネスティングにブリッジ長設定のパラメータが 追加されました。

ブリッジの最大長さ制限を行うを有効にすると、ネステ ィングされたパス間の距離が、パス間の最小隙間+最大 工具直径×係数以内の場合は、工具経路をブリッジさせ ます。

最も深い工具経路だけブリッジするを有効にすると、ネ スティングされる工具経路の中で、最終深さが最も深い ネストパーツ同士のみをブリッジします。

ブリッジネスト設定
ブリッジ幅設定
✓工具幅を使用
ブリッジ幅 8
- ブリッジ長設定 ✓ ブリッジの最大長さ制限を行う
最大工具直径 x 4
✔ 最も深い工具経路だけブリッジする
OK 取消

ネスティング-残存データ保存-加工スタイルの適用



残存データ保存に新しいパラメータが追加されました。ネスティングシートを、ネスティングに使用した箇所 と使用しなかった残存シートとに分けるようにカットする輪郭加工の工程を簡単に作成できるようになり ました。輪郭加工用の直線形状は、自動で作成されます。ネスティング時に、シートの厚みを設定しておく と、自動で加工形状に形状 Z レベルが設定されます。切削方向を中心にすると、作図される直線に対して、 使用シート側へ工具半径値分オフセットした位置に輪郭加工が作成されます。切削方向を内側にすると、使用 シート側へ工具直径分オフセットした位置に輪郭加工が作成されます。



ネスティング – Vero ネスティング



Alphacam2018R2 では、従来のネスティングと比較してより優れた Vero ネスティングが可能になりました。



Vero ネスティングはネスティング方法にオプションとして追加されています。

Vero ネスティングを選択した場合、ネスティングパラメータのダイアログにいくつかの新規パラメータが追加 されます:

	ネスティングパラ	ix—9
NC⊐ード ○ サブルーチン	 	ネストリスト名 スクリーンネストリスト 5
詰め込み先 〇上-左 〇底-左	◉上-右 ○底-右	特殊機能 アジストネスト グループ剤(除 アシートエッジ(2)(なん))
最終シートの配置方向 ・ 重直	○水平	・ ・ ・ ・ ・
シート順序 ● 最適使用 ○ ピック順 		□パーツ和モルユエ □パーツ数マルチブライヤ □パーツ単位完了優先 □パーツ毎をごりーブ化する
オプション	バス間の最小隙間 9 シートエッジとの隙間 9 アプローチ部の追加隙間 2 全計算時間 30	

 従来の詰め込み先に加え、最終シートの配置方向オプションが追加されました。このオプションで、 最後のシートにおけるパーツを詰め込み先に合わせて、垂直方向/水平方向に配置するか調整すること ができます。このオプションが適用されるのは最後のシートのみのため、それ以外のシートは最も 効率の良いパーツの配置を行います。



 従来のネスティングは複数のシートが作成される場合、シート単位の計算時間でしたが、 Veroネスティングでは、ネスティングにかける全体の計算時間を指定します。この時間は0も設定 可能で、0の場合は永久に計算し続けます。計算を中止して計算途中のネスティング結果を得たり破棄 することが可能です。



Vero ネスティング実行中は下図のウィンドウが表示され、現在の計算過程におけるネスティング結果を プレビューで確認できます。

0	ネスト評価中	- 🗆 🗙
非表示	途中経過:9 比率:71.41% シート数:2 レイアウト数:2	完了
<< >>	レイアウト: 1 多重度: 1 パーツ: 16 比率: 73.29%	中止

- 完了ボタンをクリックすると、計算途中のネスティング結果を取得して終了します。
- 中止ボタンをクリックすると、現在のネスティング結果を破棄して終了します。
- 矢印ボタンをクリックすると、プレビューするシートを切り替えます(複数シート時)
- 非表示ボタンをクリックすると、プレビューを非表示にします。非表示にすると、処理時間が短くなります。

alphacam

ネスティング-シートセレクター





ネスティング実行時に、使用するシートをシートデータベースから選択できるようになりました。 ネスティングに使用したいシートのチェックボックスをオンにすると、右のリストに表示されます。

左端の数字はシートの優先度を示しており、シートを上/下へ移動ボタンやドラッグ/ドロップで変更することができます。また、数量も変更することができます。

2018 R2

alphacam

CAD 入力

CAD 入力 – SOLIDWORKS Configurations のサポート

SOLIDWORKS Configurations がサポートされ、SOLIDWORKS の PRT ファイルを入力時に右図のダイアログが表示 され、入力時に適用したい設定を選択できます。

複数の設定がアクティブな場合や、複数の設定を有効に した場合は複数のソリッドモデルがインポートされます

また、SOLIDWORKS にモデルとしてインポートされた 可能性があるボディを含むか選択できます。

ソリッドワークス オプション	
設定	
Ο全て	
○ アクティブな設定のみ	
● 設定を選択	
100	^
30	
40	
45	
	*
全てを選択 全てを選択解除	ł
✔インポートされたボディを含む	
OK 取消	

alphacam

工具定義

工具定義-ユーザー定義工具

右図のように、開いた形状をユーザー定義工具の断面に 使用する場合は、開始点と終点の XY 座標が一致して いないとエラーとなり工具登録できないよう変更されま した。



工具定義 - 有効刃長

工具登録時、有効刃長の設定が工具長を越えている場合に警告を表示するように変更されました。



alphacam

パラメトリックルール

				パラメ	メトリック	11-11					. 🗆	×
ペラメトリックルール												
□ 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	●□★		インボート ファ	合語 イルに出力(F)								
ルール編集		ルール順序	ルールユー	ーティリティ								
条件付きルール												
# ルール名		ルールテキスト										
1 ルール1		IF パラメータ test	I Is Greater Tha						 	 		
Z 1/~1/ Z		IF パラメータ test	2 Is Less Than 1	an OF Equal to	o 100 ⁻ E test2	THEN 設定 ! = 50	<u>E testi =</u>	200				
		IF パラメータ test	2 Is Less Than 1	in Of Equal to	o 100 T E test2	THEN 設定 ? = 50	<u>E</u> test1 =	200				
2 /ルール 2		IF パラメータ test	2 Is Less Than 1	an Of Equal to	o 100 °	THEN 設定 ? = 50	E test1 =	200				
2 ルール 2 ルールのコピー ルール名	ルールテ	IF パラメータ test キスト	I Is Less Than 1	in of Equal to	o 100 °	THEN 設定 2 = 50	<u>E test1 =</u>	200				

ダイアログがリボンバー形式に変更され、より使いやすくなりました。

• 新しいパラメトリックルールは以前のバージョンと互換性があるため、以前のバージョンで作成した ルールを使用することができます。

2018 R2

alphacam

パラメトリックルール-1つのルールに対する複数のアクション

	ルール編集		×
ルール設定			
ます。 ルールアクションの追加 ルール	·変更 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		
ルール名 ルール 1			
条件ルール ルールをコピー			1
IF			
 () パラメータ test1 	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	直 100	
0式 気を選択	>= ••• 01	(ラメータ) パラメータを選択	-
ルールアクション	ルールアクション設定	1.3755	
パラメータを変更	パラメータ名	值	
パラメータを変更	test1 test2	200	
レイヤの表示 / 非表示	COLL	150	
パラメータを変更			
		ОК	取消
		15	10-22

パラメトリックルールの改善により、1つのルールに対して複数のアクションを設定できるようになりました

- 複数のルールアクションを1つのルールに設定することができます
- アクションタイプのプルダウンから、パラメータ変更・レイヤ表示を設定できます
- 下部のリストには、ルールアクションのタイプおよびアクションの設定が表示されます
- 1つのルールおよびルールアクション内で、複数のパラメータ・レイヤ表示を設定できます

2018 R2

alphacam

パラメトリックスケッチャ

パラメトリックスケッチャーコマンドウィンドウの改善



パラメトリックスケッチャのコマンドウィンドウの大きさが調整できるように改善しました。

2018 R2

alphacam

パラメトリックスケッチャ-形状追加コマンド

-)	ペラメトリックスケッ	ቻተ		- - ×
新規 読み	 ・込み 保存 名前をつけ ・ファイ ・ ・ ・	て保存 イメージの関連づけ ル	(2) (a+2) (a+2) (1) 新規変数 変数	2 の編集 変数を削除	■12 全数イメージの間連づけ ラ 変数	a+2 a+2 フォルトにする 変数をイン	a+2 ポート 変数をエクスポート 実行
名前 Length Width Thickness NewVar1	値 / 式 1200 500 12 100) R R(S) R + 半径(R) R + 中心(C) 好風度指定(1) 取り マット て終了		□マンド 直線 フィレット 直線を追加 フィレット 直線を追加 面取り 直線を追加	値 /式 (100,0) へ (100,200) 半径 (50),内部 へ (400,200) 単径 (30),内部 へ (400,0) 最初の距離 (40),第2の距離 へ (150,0)	iế (80)	

パラメトリックスケッチャの形状追加コマンドに、面取りとフィレットが追加されました。

- 直線/円弧の間に、面取り/フィレットを挿入するとコマンドが実行されます。
- 面取りは形状の作成順に従って、最初の距離/第2の距離を指定します。
- フィレットは内部/外部/バブルの3つの方向を選択できます。



加工編集

加工編集-送り速度編集-3/5軸の全ての加工をサポート

二次元の加工と同じように、同時5軸加工を含む全ての工具経路において送り速度編集が可能となりました。

注記:送り速度編集のコマンド自体は特殊な編集コマンドのため、実行後は工程編集が不可となります。



2D 加工

2D加工-フェースミル

3 71-	ースミル(F)	×
全般 レベルとカット 加工データ 工具データ 工具 工程番号 1 工具: スクエア エンドミル - 10MM 工具変更(C)		
切削方向 ◉ X方向切削 ○ Y方向切削	加工開始位置 ・左上(X-Y+)側 っ右上(X+Y+)側 を下(X-Y-側) っ右下(X+Y-)側 	
	OK 取消 へル	7

フェースミルコマンドは、加工 | 形状 のコマンドグループに変更となり、他の 2D/3D 加工コマンドと同じく ダイアログがリボンバー形式に変更されました。

旧フェースミルコマンドを使用して作成されたファイルは、開いた時に自動的に新しいフェースミルコマンド を使用して作成されたデータに更新されます。この時、工程アップデートが必要な場合があります。

alphacam

フェースミル-複数形状をまとめて加工

フェースミルの**加工データ**タブに、**複数形状をまとめて 加工**オプションが追加されました。

無効の場合:

- 複数形状が選択されている場合は、形状単位で 順に加工されます
- 加工時、他形状への干渉はチェックされません
- 形状単位の加工毎に安全高さへ退避します

有効の場合:

- 複数形状の囲み形状が加工範囲となります
- 形状間も退避無しで切削を行います

 文工一人に人にの
 加工データ
 人口/ブー

 加工データ
 一
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3

フェースミル-早送りの最適化

フェースミルの**加工データ**タブに、**早送りの最適化**オプ ションが追加されました。双方向切削が無効の場合に 選択することができ、このオプションを有効にすると 早送り時は 2 方向への退避無しで移動します。

注記:加工形状以外のパーツ等がある場合、安全高さへの 退避無しで工具経路が作成されるため、干渉が起こる 可能性があります。

				フェースミル(F)		
全般	レベリレとカット	加工データ	工具データ			
hat	エデータ					
		突き抜け長	ž 30		 	9
		アプローチ距离	g 0	1E		
		切削刺	7.5			
]双方向切削 高速切削加工]複数形状をまと	めて加工				
zĿ] 7 上昇					
	早送り最適化					

2018 R2

alphacam

3D 加工

3D加工-Zレベルピックボタンの追加 各 3D 加工コマンドの加工データタブ内の Z レベル加工 🧖 3D加工 - パラレル 範囲の設定において、Zレベルピックボタンが追加され 全般 アプローチ/リトラクトとリンク 加工データ アドバンス 工具データ 切削間隔の扱い ました。 ● 切削の幅 ○切残し突起高さ 幅 0.125 突起 0.5 アップカット/ダウンカット 許容誤差 切削に沿った弦の精度 0.02 ④ ダウンカット ○ アッフੈカット ファセット精度 = 弦精度 x 0.25 ○最適化 Zレベル加工範囲 オプション □自動(A) 切削方向 0 範囲外を削除 領域間の切削送り接続を許可す る距離 0 上限Z (U) 225.9809 下限Z (W) 25.9808 ステップ方向 〇右 ●左 ОК 取消

2018 R2

alphacam

等高線荒加工

等高線荒加工 - アンダーカット素材の検出

等高線荒加工の**全般**タブに**アンダーカット素材の検出** オプションが追加されました。このオプションを有効に することで、素材が無い領域におけるエアカットを避け 加工時間の短縮に有用です。

このオプションを有効にすると、処理に時間がかかる 場合があります。また、アンダーカットのない複雑な 部品には有用ではありません。

	等高線荒	in the second	
般 レベルとカット 加工データ	工具データ		
工具 工程番 工具: スクエア エンドミル - 10MM	专 1		
工具変更(C)			
タイプ			
● 輪郭		切削方向	0
○直線		スムージング半径	0
○渦巻		バックパフ ト男 得	0
○ ウェーブフォーム		7(52)(人工)时望。	0
□ 開ポケットを閉じる			
── バックパスに最高切削速度を	使用		
アップカット/ダウンカット			
ø ø	⑦ アップカット	○最適化	
□高速コーナ処理		最小半径	0
✓ 切残し部のみを加工する(P)			5)
□ 素材の代わりに境界形状を	使用(B)		
素材選択			
○現在の素材	_	□ 境界を使用(B)	
○素材を選択	Г	▼アンダーカット素材の検出	
● 前工程からの素材を自動ア	ップデート	素材を選択	
		ОК 取消	へルプ

2018 R2

alphacam

スプライン/ポリライン加工

スプライン/ポリライン加工-Z レベルピックボタンの追加

スプライン/ポリライン加工に、安全高さの Z レベル	Ľ
ピックボタンが追加されました。	술

工具: 20Ф超硬	工程番号 サンブル	1		~~~/	
工具変更(C). 加工					
	安全高さ	125		追い込み回数	1
	切り込み長	0] T ^e	加工開始減さ	0
	切残し量	0]	442-951 F33 F88	0

alphacam

加工順設定





加工順設定コマンドに、交差する形状/交差する形状と対象を選択が追加されました。

- 交差する形状を選択すると、選択形状に交差している形状が、選択形状の切削方向に従って加工順が 変更されます
- 交差する形状と対象を選択を選択すると、交差する形状および変更したい形状を選択し、選択形状の加工順のみが交差する形状の切削方向に従って変更されます

上記2つのオプションは、基準となる形状に交差している形状の加工順のみを変更します。

2018 R2

alphacam

プログラムストップ

プログラムストップの改善

プログラムストップ機能がより使いやすくなりました。

- 工程を作成していない、もしくは空の図面に プログラムストップを挿入できるようになり ました。
- クイックエディットから、プロジェクトマネージャ内に表示されているプログラムストップの工程名が変更できるようになりました。
- プログラムストップをスタイルに追加すること ができるようになりました。



2018 R2

alphacam

寸法

寸法 - 任意単位の寸法を追加

通常のミリメートル/インチの寸法に加え、任意の単位の 寸法を追加で作成することができるようになりました。 また、デフォルトの寸法の単位名も自由に設定できる ようになりました。



寸法コマンドのダイアログに追加された**他の単位**タブ から、各設定を行うことができます。任意の単位名・ 任意の単位のミリメートル/インチに対する倍率を自由 に設定できます。

また、**詳細設定**タブからデフォルトの寸法の単位名を 自由に設定できます。

	寸法	×
一般設定 詳細設定 他の単位		
☑ 他の単位を表示		
単位の倍率	0.0033	
単位名	ft	
小数点位置 直線 3	 ✓ 後置のゼロ ✓ 半径標記 R □ 分数表記 	
	ОК	キャンセル

2018 R2

alphacam

ソーカット

ソーカット-固定サイクルの改善

NC コードの固定サイクルを選択している場合、工具経路を形状に使用するのオプションが使用できるようになりました。このオプションを ON にしている場合は、固定サイクル使用時でも干渉回避を設定することが出来ます

ーカット(S)
- 1466a-
VILXiac
 · 均等 · 指定
初回切削厚さ 0
最終切削厚さ 0
● 固定サイクル
✓工具経路を形状に使用する

2018 R2

alphacam

3D 境界ボックス

3D 境界ボックス-ダイアログの改良

作成されるボックスを追加素材の項目から調整する際 は、ローカル座標における-X 方向が左面・+X 方向が 右面、-Y 方向が前面・+Y 方向が背面、-Z 方向が底面・ +Z 方向が上面に追加でオフセットします。

注記: 3D ボックスサイズは追加素材の項目が変更されると自動で更新されます。

追加素材					
追加素材(ローカル座標) 左面 0 右面 0					
前面 0 背面 0					
上面 0 底面 0					
3Dボックスサイズ 400 X 400 X 415					
OK 取消					

2018 R2

alphacam

CAD 入力

CAD 入力 - 各種設定の保存

CAD 入力時における各種設定は CAD 入力ダイアログを 閉じた際に自動で保存され、Alphacam を再起動した際に も、保存された設定を自動で呼び出します。

	CAD.	入力	_
全般 アセンブリ			
	ファイルタイプ	DXF	~
テキスト			
□取り込む	フォント	A JIS1C	~
要素の結合			
✓ Yes	断	点の隙間許容差 0.0	1
✓ 接線接続同種	要素の結合		
□ポリラインの幅を	無視		
□ ラインカラーを取	り込む		
L MINI CHA			
□ レイヤの可視状	態を保持		
 □ ノーンカン・Cut □ レイヤの可視状 □ モデルスペースた 	態を保持 はインポート		
 ワイヤの可視状 モデルスペースな メモリー消去 	態を保持 はインポート		

2018 R2

alphacam

一般設定

	一般設定(G)	×	
設定 形状 線幅 加工 配色 工具色 ウィンドウレイアウト	最大7 既定フォント ▲ JIS1C 自動(深7 最近使ったファイノ ■ 最近使ったファイル(ZCADファイルを含む ■ 図面ファイルのプレビューを(P) - (25) (まティオス	ンドゥ回数 30 V 字間隔(分) 5 いの表示数 15 <u> 数</u> 在	×
ダイナミックビュー シミュレーション(U) ビューアニメーション	 「キャチノネシ、トラシ プレビュー追加(A) ✓ 保存の前に警告する ✓ ファイル(保存時に機械を含む) ▲ Alphacamファイルを開いたときロックする ○図面と共にイメージも保存する イメージの単位 ●ミリメートノ 	ロックしない設定にすると、同じファイルを二つのAlphacamが同時に 保存したファイルが残り、先に保存したファイルは上書きによって失われ オプションはネットワークドライブを使用して問題が発生したときのみオフ 推奨します。 このオプションをオフにしますか?	開き、後から にます。 この れにすることを
	 □ υックされたレイヤの加工を許可 ✓ 3D加工にマルチスレッドを使用 警告メッセージ ジロット 全ての警告メッセージを表 を押します。 Veroカスタマエクスペリエンスプログラム 設定 	はい(Y)	いいえ(N)

一般設定の設定タブに、Alphacam を開いたときにロックするオプションが追加されました。 このオプションは無効にすると警告が表示されます。デフォルトは ON の設定になっています。

2018 R2

alphacam

CDM マクロレコーダ

CDM マクロレコーダ-スタンダードルータで使用可能

CDM マクロレコーダは、ルータスタンダード使用可能 となりました。作業平面内に自動的に直線や円弧要素 を配置する VB 形式のマクロを作成します。

デフォルトではリボンバーに表示されていないため、 使用する場合はリボンバーの設定からコマンドを表示 してください。

				マクロレコー	-ダ(&R)		×
恒	3	500		長さ 2000		コーナ半径	2.5
2	5前				値		
		新規	変数	変数範	扁 集	変数削	除
7	8	9	7	点		円弧ー	直線
4	5	б	*	確定円弧		円弧ー	円弧
1	2	3	-	直線-直線の推	度合	最後を取	り消し(D)
0		Зqr	+	直線-円弧の配	Ō R	終了	(F)
()	^2		直線-円弧		閉じて斜	\$7(0)
	0	эк		後退	アンドゥ	グル	-7
		KNE ZT			9/(0)	고신다호/민호	(0)
		5441.	200-10	20158	100	79081#19	(3)
		テスト	(T)	作図マクロ	書込(W)	開じ	3



ユーザ定義コード

ユーザ定義コード-プロジェクトマネージャ内での削除

工程	4 ×	Y
+ - 🖻 📑 🖧 🖟 × 🄊 🔒 🔒 🛍 뎙	s ✦ ✦ ☞ / 》 s 爻 i ^{as} i ^{as} i ^a	
▲ ☑ <mark>—</mark> Op 1 (1) ▷ ☑ ²⁰ 輪郭 ▷ ☑ <mark>—</mark> 直接,	荒 工具 123 スクエア エンドジル - 10MM 入力 (* 1)	1 100
▲ ☑ _ Op 2 (2) ▷ ☑ / 備 輪郭i ▷ ☑ _ 直接	■ 直接入 直接入力(0): TEST	
	肖邶余	閉じる

ユーザ定義コードは、プロジェクトマネージャ内で右クリックすることで選択削除ができるようになりました



ライセンスマネージャの変更

Sentinel RMS バージョン 9.2.1

Sentinel RMS License Manager がバージョン 9.2.1. に更新されました。

ネットワークライセンスを使用している場合は、Sentinel RMS License Manager が最新でない場合はのアップ デートに関する警告が表示されるため、手動でアップデートする必要があります。

Sentinel RMS License Manager をアップデートするには、インストールメディアの\ Sentinel RMS Licensing \ License Manager Installation フォルダから setup.exe を実行してください。

既存のネットワークライセンスファイルの有効期限が2018年3月以前の場合、Alphacam2018R2を起動するにはネットワークライセンスファイルを更新する必要があります。

スタンドアロンの検索オプション

ライセンスマネージャのヘルプタブにスタンドアロンの検索が追加され、すべてのスタンドアロンキーを検索 することができるようになりました。

ライセン	スマネージャ (2018 R2 - Alphacam) 🛛 🛛 🗙
サーバー ライセンス ツール ヘルブ ライセンスのインストール ライセンスの取り消し 定義済みサーバーリスト ネットワークの検索 スタンドアロンの検索	スタンドアロン (キーレス ワイヤレス-1) ✓ スタンドアロン (キーレス ワイヤレス-1)

注記: リストには全てのキーレスライセンス・PC に接続されているスタンドアロンライセンスが表示されます キーレスの場合は上図のように(キーレス...)と表示されるため、サーバー変更時に選択を間違えないよう にしてください。

複数の Vero キー使用のサポート

複数の Vero キーの使用がサポートされ、複数の Vero ブランドのキーを1つの PC 上で使用できるようになり ました。

ライセンス	スマネージャ (2018 R2 - Alphacam)	×
サーバー ライセンス ツール ヘルプ ライセンスサーバー アクティブなサーバー	スタンドアロン (Vero key เป็นสามาร์เกิดเหลือง)	
ライセンスのインストール アクティブなサーバーを変更	Standalone (Vero key av Brok Marcon LLV)	
ネットワークライセンスの設定		

CLS 2018 R2 その他の変更点

- ライセンスがまだインストールされていないスタンドアロン/ネットワークサーバーがアクティブに なっている場合は、黄色の警告三角が表示されます。
- ネットワークサーバーがアクティブになると、自動で定義済みサーバーリストへ追加されます。

2018 R2

alphacam

サポートされている CAD データバージョン

サポートされている CAD データバージョン

E=エッセンシャル S=スタンダード	A=アドノ	バンスド	U = ア.	ルティメイ	<u>۲</u>	
CAD データ形式	ルータ	ストーン	旋盤	ミル	ワイヤ	レーザー
DXF/DWG (AutoCAD 2018)	ESAU	E S A U	ESAU	ESAU	S A	ΑU
IGES (not version specific)	ESAU	E S A U	ESAU	ESAU	S A	ΑU
Rhino 5.0	S A U	S A U	S A U	S A U	S A	ΑU
STL (not version specific)	S A U	S A U	S A U	S A U	S A	A U
SketchUp 2017	S A U	S A U	S A U	S A U	S A	AU
Adobe PDF	ESAU	ESAU	U	ESAU	S A	AU
Adobe Illustrator	ESAU	ESAU	U	ESAU	S A	AU
PostScript	ESAU	ESAU	U	ESAU	S A	AU
STEP AP203/AP214/AP242 (preferred Schemas)	A U	A U	A U	ΑU	А	U
Part Modeler (current)	AU	A U	ΑU	ΑU	А	U
VISI Version 20	AU	A U	ΑU	ΑU	А	U
Autodesk Inventor 2018 (current, IPT & IAM files)	AU	AU	ΑU	ΑU	А	U
ACIS R1 – 2018 1.0	ΑU	A U	ΑU	ΑU	А	U
Parasolid 9.0 – 29.0.137	AU	A U	A U	ΑU	А	U
SOLIDWORKS 2018 (SLDPRT files only)	AU	A U	A U	ΑU	А	U
Solid Edge ST9 (PAR & PSM files)	AU	A U	ΑU	ΑU	А	U
Spaceclaim 2016	AU	A U	ΑU	ΑU	А	U
JT Open (8.x, 9.x and 10.x)	AU	A U	AU	AU	Α	AU
Alphacam Designer Vero Transport Files	AU	AU	AU	AU	А	U

0

Autodesk Inventor ファイルの読み込みには Autodesk Inventor[®] または Inventor[®] View[™] が インストー ルされている必要があります。Inventor[®] View[™] は <u>Autodesk</u>からダウンロードできます。

CAD データ形式	ルータ	ストーン	旋盤	ミル	ワイヤ	レーザー
有償オプション						
Catia V4 4.1.9 – 4.2.4	ΑU	ΑU	ΑU	ΑU	Α	U
CATIA V5 V5R8 – V5-6R2017	AU	ΑU	ΑU	ΑU	А	U
CATIA V6 Up to V6 R2017 Note: CATIA V6 users should export their database objects as CATIA V5 CATParts or CATProducts.	ΑU	AU	ΑU	ΑU	А	U
Creo Parametrics 4.0 (formerly Pro/E Wildfire)	ΑU	ΑU	ΑU	ΑU	А	U
NX11 (formerly Unigraphics NX)	ΑU	ΑU	ΑU	ΑU	А	U

alphacam

2018 R2



メンテナンスレポート

メンテナンスレポート

以下の不具合修正・改善が Alphacam 2018 R2 で行われました

ID	Description	Closing Notes
77	3D Machining - Horizontal Z - Improve toolpaths arrangement/order.	Ordering improved.
83	3D Machining - Waveform - When using material as a boundary,	Boundary now
	some toolpaths are outside.	respected.
89	Z Contour Roughing (Solid/Surface) - Take Account of Previous	Resolved in a previous
	Machining - It fails in a tilted solid face.	release by the
		Associated Material
		addition.
1146	Language - French version not all translated.	French Language
10.07		Updated.
1365	Configure General - Default Font - Running Nesting causes this	Fixed.
1.402	setting to default to Stencil.	F ¹
1402	Automation Manager - Failed to compile in VBA 7.	Fixed.
1409	Pocketing - Take Account of Previous Machining - Too many	Fixed.
4.400	toolpaths or not enough toolpaths.	
1499	3D Machining - Z contour Roughing - Void spaces not recognised.	New Checkbox added.
1519	3D Machining - Waveform - Entry - Approach Type - Helix on entry is	Fixed.
	wrong shape.	
1933	Face Milling - Face Milling cycle not returning a value for LRB.	Fixed.
2655	Shading takes a long time to turn on the first time that it is used in	Fixed.
	64-bit Alphacam.	
2980	3D Machining - Helical - First depth of cut is deep in comparison with	Fixed with MC engine
2017	defined value.	Update.
3017	Automation Manager / Sheet Database - Numeric fields should guard	Implemented - Positive
2002	against negative inputs.	numeric only input.
3603	Copy Part - By tool - If Combined Pocketing is used and then the part	FIXED.
2627	Is copied, the copy is incorrect.	Fixed
3627	Pocketing / Rough of Finish - Take Account of Previous Machining -	Fixed.
	(Take Account of Previous Machining' gives an incorrect result	
3883	Geometry - Convert Spline to Lines/Arcs - Poor result when	Fixed
5005	converting Splines to Lines/Arcs	
3946	Work Planes - Set Work Plane Origin - If an Lindo is performed after a	Fixed
5510	Work Plane Origin is defined, it returns an unexpected result.	
4104	Start Point - Start point does not change if one geometry has a lead	Fixed.
	and one does not.	
4129	3D Machining - Z Contour Roughing - Auto update material – Corners	Fixed.
	are machined unnecessarily.	
4955	Define Tool - Incorrect Pitch saved when defining Tap.	Fixed.
5051	Simulation - Tapping - If tapping directly follows a drilling operation.	Fixed.
	the Tap is starting at the bottom of the hole.	

alphacam 2018 R2

ID	Description	Closing Notes
5810	3D Machining - Z Contour Roughing - Full width passes through material.	Improved - Trochoidal recommended for full width cuts.
6100	3D Project – 'Take Account of previous Machining' is ignored when Global 5-axis is used.	Remove Projection, Update Ops and re- apply Projection to fix.
6596	Edit - Unite - When Unite is used, not all sharp corners are filleted.	Fixed.
7665	Cut Spline or Polyline - Incorrect values are reported if \$575 is used in the post.	Fixed. Toolpaths need updating.
7685	3D Machining - Parallel - FF variable is being set all along the toolpath rather than once at the beginning of the toolpath.	Fixed.
7694	GUI - The Alphacam Launcher does not remember it's size in 2017R2.	Fixed.
7756	Lathe - Project Manager - Quick Edit - If the tool number is edited and the tab button is used to select apply all, "/rev" is added to the string.	Fixed.
7757	Pocketing - Take Account Of Previous Machining - If Overlap on open elements is changed on the Previous operation, the following operation should be highlighted for updating.	Fixed.
7777	Edit Machining - Slow down for corners - Breaks toolpaths and parts cannot be nested.	Fixed.
8173	Lathe - Machining - When the user tries to apply a 5-axis toolpath to the shown face, it is applied to the back side.	Fixed.
8193	Edit - Move - When selecting items within an area to move, the command will ignore roughing toolpaths.	Toolpaths are grouped and, therefore, only supported if cutting order is 'By Level'.
8211	User Defined Code - Direct Input - Delete does not work in Operations Manager.	Removed from menu.
8214	Insert Program Stop - Styles - Operation notes are not applied.	Fixed.
8216	Insert Program Stop - Cannot merge program stops. One gets deleted.	Fixed.
8374	Tool Offset number is copied from Tool Number when set to 0 and Tool Number > 0.	Fixed.
8421	Geometry - Convex Hull - Extra Geometries being added when Convex Hull is used.	Fixed.
8871	Send To Simulator - Polish Language - Simulator Crash.	Fixed.
8943	Machining - Styles - Auto Z Styles Groups Toolpaths.	Fixed.
9022	Print - Print is ignoring selections by the user.	Fixed.
9058	Automation Manager - Re-Multidrill causes outer toolpath to be deleted.	Fixed.
9060	Project 3D to 2D - Z levels not being cleared.	Fixed.
9561	3D Machining - Z Contour Roughing with defined material produces incorrect result.	Fixed.
9617	Lathe - Solid Simulation - Issues when Simulating with a Turret and Machine.	Fixed.



ID	Description	Closing Notes
9635	Lathe - Solid Simulation - Back spindle not rotating for C axis machining.	Fixed, no need to modify fixture definitions.
9677	API - After editing UIVersion, ECO macro is displayed in Free options instead of Extra Cost Options.	VBA macros that have lost their ECO information must be uploaded on VCP again.
9682	Reports - Nested Sheets - Part Images are broken if using Bridged Part Nesting.	Fixed. Toolpath image suppressed; just Geometry if it exists.
9712	Bridged Nesting - Sometimes fails when there is more than one type of toolpath/tool data.	Fixed.
9721	C/L Drilling - Retract 'Both' is only enabled if dialog starts with Canned cycle selected.	Fixed.
9755	Automation Manager – 'Delete All Items' not working.	Fixed.
9779	3D Machining - Along Intersection keeps processing/hangs and creates no toolpath.	Fixed.
9924	Solid Simulation - Error creating Solid Object for simulation - Fails and corrupts view if drawing contains only dummy operations.	Fixed.
10129	Automation Manager - CDM - Tooling application order not being updated in new CDM.	Fixed.
10130	BTL Translator - Angled Cuts have incorrect Z depth.	Fixed.
10131	User Defined Tool - Test for Self-Intersections fails.	Fixed.
10152	CDM - Error reading ini file values on European Windows.	Fixed.
10167	Automation Manager - CDM - 'Index was out of range' when processing.	CSV Import Fixed.
10169	Cannot turn lead in and out off.	Fixed.
10236	Input CAD - JT Open - Attached JT files do not import.	User Message added that Meshes are not supported. Files have no Solids.
10237	Alphaedit - Alphaedit is not recognising the Chinese characters created from an AlphaStudy report.	Fixed.
10322	Automation Manager - Fitting Insertion is failing.	Fixed.
10383	Add-Ins - List Operations - Path/file access error. Run-time error 75.	Fixed.
10384	Cut Spline or Polyline - Bi-directional not working in some situations.	Fixed.
10409	CADLinks - Not sending to Alphacam or crashing in SOLIDWORKS 2018.	Fixed.
10432	Lathe - Solid Simulation - Fixture does not rotate with part.	Fixed.
10434	File - Open - File is read-only with drag-drop from Explorer if the Preview Panel is active.	Fixed.
10440	Nesting - Order Toolpaths in Nested Sheet - Does not work with angled saw cuts outside the sheet.	Fixed.
10448	GUI - Add-ins are still trying to get information from .ctx files instead of .po.	Fixed.

alphacam 2018 R2

ID	Description	Closing Notes
10451	Nesting - Bridged Nesting - Bridged Nesting is creating a bridge across sheets.	Use the option to limit the maximum bridge
10476	Saw, Scratch Cut, When Scratch cut is used the depth of the final	length.
10470	cut is incorrect.	rixeu.
10595	Automation Manager - CDM - Tool operations revert to their original place after moving them.	Fixed.
10596	Automation Manager - CDM - "No Geometry Returned from CDM" Removal of this warning to the user.	Fixed.
10619	Lathe - Thread Milling - Edit Operation number (Op No) fails.	Fixed.
10620	Project Manager - Quick Edit - Program Stop is altered which affects the output code but Quick Edit does not change.	Fixed.
10622	CLS - Homework Mode not working.	Fixed.
10626	3D Machining - Cylindrical Profiling - If the user deselects tool axis conversion and then tries to edit the operation, Alphacam crashes.	Fixed.
10745	Multidrill - Holes are being drilled twice.	Fixed.
10781	Launcher – Does not work in Homework Mode.	Fixed.
10807	Nesting - Bridged Nesting - 'Got Exception' error warning. Incomplete nest.	Fixed.
10847	Automation Manager - CDM - Show doors in alphabetical order.	Fixed.
10854	Launcher will not save any customisation on certain PCs.	Fixed.
10913	Reports - Nested reports not working in Automation Manager. First	Fixed.
	sheet only.	
10954	Robot Integration - RoboDK does not appear to work in Profiling.	Fixed.
10959	3D Machining - Machining Dialogs - Issues with images within the machining dialogs.	Fixed.
11006	Input CAD - SOLIDWORKS - Import of SOLIDWORKS Assembly in 2018R1 SU1 is failing but is working in 17R2.	Fixed.
11073	Automation Manager - CDM - TypeName attribute not being carried across to Door Type field (Reports).	Fixed but jobs need re- processing.
11111	Automation Manager - CDM - Custom fields not being transferred to reports.	Fixed but jobs need re- processing.
11113	CDM- Unhandled exception if door type specified in CSV Is not found in database.	Fixed.
11176	Printing - High DPI settings are causing issues when printing files.	Fixed.
11203	Select Tool - In the tool library, TPD and TNT columns do not work	Fixed.
11208	Clipboard - Copy - When copy is used on an active work plane in the	Fixed.
44000	Work Plane view, the selection colour is not removed.	
11209	Latne - Tool Notes are not saved. IPD INI.	Fixed.
11226	Cut Spline Polyline - Incorrect toolpath.	Fixed.
11249	Input CAD - Inputting SOLIDWORKS / SLDPRT files breaks Alphacam.	Fixed.
11333	Cut Spline/Polyline - Alphacam is crashing when a style is applied	Fixed.
11422	Without the tool being selected.	Fixed
11423	exist in the selected font.	FIXEO.

ID	Description	Closing Notes
11440	Automation Manager - Create Work Volume does not work with	Fixed.
	Auto Z geometries.	
11460	CDM - CSV Import - First door type design dimension set to zero	Fixed.
	when design dimension string Is missing.	
11634	Automation Manager - Nested result filename incorrect when	Fixed.
	processing onto a single material.	
11664	VBA Editor - Installs in English on foreign language systems.	Fixed.



Appendix A - Alphacam 2018 R2 での API 改造

```
Move Clamps – New event called after a clamp moves
```

The following event will be called after a move clamp operation is used or modified.

Sub AfterClampMove(PS As Paths, Redo As Integer)

Event called after a move clamp operation is created or edited. Redo is set to true when editing an move clamp operation.

Example

```
Attribute VB Name = "Events"
Option Explicit
Const ATTR_CLAMP_NUMBER As String = "LicomUKJAClampNumber"
Public Function InitAlphacamAddIn()
    InitAlphacamAddIn = 0
End Function
Public Sub AfterClampMove(PS As Paths, Redo As Integer)
    Dim P As Path
    Set P = PS(1)
   Dim ID As Long
    ID = P.Attribute(ATTR_CLAMP_NUMBER)
   MsgBox "Clamp with ID = " & ID & " moved" & IIf(Redo, " (Edit)", "")
    Dim E As Element
    Set E = P.GetFirstElem
    MsqBox "Moved to " & E.CenterXL & ", " & E.CenterYL
End Sub
```

Improved way to create dummy toolpaths

Use the following MillData method to create a dummy operation.

CreateDummyOperation (OpName As String) As Path

Create a dummy operation containing a dummy toolpath.

Example

```
Public Sub CreateDummyOP()
App.Frame.ProjectBarUpdating = False
Dim MD As MillData
Set MD = App.CreateMillData
Dim P As Path
Set P = MD.CreateDummyOperation("REPLACE Material")
MD.SetBitmap "Path to PNG icon to be used in the operation"
P.Attribute("MaterialType") = InputBox("Define a new Material Type")
P.Attribute("ReplaceMaterial") = "TRUE"
App.Frame.ProjectBarUpdating = True
End Sub
```



Drawing Simulation – Get stock from simulation

Use the following method to run the simulation and obtain the simulation updated stock. This function returns the number of STL files created. The result file will be called 'StockName.STLNumber', for example, MySTLName.1.stl.

Function GetUpdatedStockSTL(STLOutDir As String, StockName As String, RapidResult As Boolean, ComplexityRatio As Double, Tolerance As Double) As Long

Update each piece of stock and save it into an STL file. Return the number of STL files generated.

Example

```
Sub GetUpdatedStock()
Dim Drw As Drawing
Set Drw = App.OpenTempDrawing("Path to to the drawing to simulate")
Dim FolderToSave As String
Dim STLFileName As String
FolderToSave = App.Frame.PathOfThisAddin + "\"
STLFileName = MyResultSTL
NumSTLs = Drw.GetUpdatedStockSTL(FolderToSave, MyResultSTL, True, 1, 0.1)
MsgBox CStr(NumSTLs) + " STL file(s) have been created in " + FolderToSave
End Sub
```

Drawing Simulation – Set simulation speed

Use the following method to set how fast the simulation should run.

Drawing.SetSimulationSpeed(Speed As Single)

Set the simulation speed (1 is normal, 2 for double speed, etc).

Example

```
Sub SetSimulationSpeed()
Dim SimStatus As AcamSolidSimulationStatus
Set Drw = App.ActiveDrawing
Set Sim = Drw.SolidSimulationInterface
' Half the speed
' Drw.SetSimulationSpeed(0.5)
' Normal Speed
' Drw.SetSimulationSpeed(1)
' Double Speed
' Drw.SetSimulationSpeed(2)
' High Speed
Drw.SetSimulationSpeed(1024)
' Run Simulation
SimStatus = Sim.SolidSimulation(Drw, True)
End Sub
```



Sheet Selector

In the VBA Editor Go to Tools -> References -> Check Alphacam Add-Ins Type Library -> OK. Run this sample code to open the sheet selector. The selector will initially have no sheets selected. Select some sheets in the tree and click the OK/Cancel button. The values will be saved and the sheet selector will open again with the previously selected values.

Sub GetSheetIdsAsString (PreSelectedSheets As String)

Invokes Sheet selector. Returns a list of sheet ids and quantities.

Example:

Private Function ShowSheetSelector() Dim AA As AcamAddIns.AddIns Dim AI As AcamAddInsInterface.AddInsInterface Dim objAddIn As AcamAddIns.SheetDatabaseGUI Dim stringRet As String Set AI = New AcamAddInsInterface.AddInsInterface Set AA = AI.GetAddInsInterface(App) Set objAddIn = AA.GetSheetSelectorAddIn 'Opens Sheet Selector when no values are selected stringRet = objAddIn.GetSheetIdsAsString("") 'Your code using the selected sheets here 'If you need to open the sheet selector with pre-defined sheets use as the example below MsgBox "Reopening Sheet Selector with selected values" objAddIn.GetSheetIdsAsString (stringRet) End Function

Vero Software Limited